




reer

Light & Go USB Kinderwagenlicht

ArtNr.: 53161



360°



WICHTIG! VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN, FÜR SPÄTERES LESEN AUFBEWAHREN.

DE

Gebrauchsanleitung

1. Lieferumfang:

1 x Kinderwagenlicht, 1 x Micro-USB Kabel (Netzteil nicht enthalten)

2. Technische Daten:



- Abmessungen–Licht: ca. 7 x 2,5 x 3,5 cm,
- Rohrfumfang: ca. 8,5 cm
- Akku: Li-Ion, aufladbar, 3,7 V / 300 mAh
- Stromstärke: 250 mA
- Nennleistung: 1 W
- Leuchtmitteltyp: 1 LED (nicht wechselbar)
- Betriebsart: Micro-USB, Länge: 18 cm (USB-Netzteil nicht enthalten)
- Lichtfarbe: ca. 5000 K
- Schutzart: IP44

3. Allgemeine Sicherheitshinweise:

Gefahr:

- Vermeiden Sie die Berührung von metallischen Gegenständen mit den Batterie- bzw. Stromanschlusskontakten am Gerät.

Warnung:

- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Gerät auf offensichtliche Beschädigungen. Sollten Sie Schäden feststellen, darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Wassernähe oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Vermeiden Sie extreme Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Stößen aus.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Vorsicht:

- Dieses Produkt entspricht nicht den deutschen straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften und ist nicht nach der deutschen StVZO zugelassen.
- Bitte benutzen Sie den Artikel nur für den vorgesehenen Zweck.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen – mögliche Verletzungsgefahr des Rachens.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten Gebrauch, es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Entfernen Sie vor Gebrauch jegliches Verpackungsmaterial.


4. Inbetriebnahme:

Befestigen Sie das Kinderwagenlicht mit dem Silikonband. Drücken Sie die Taste 1 x für ein sehr helles Licht, 2 x für ein mittel helles Licht, 3 x für das Blinklicht und 4 x zum Ausschalten. Ist der Akku erschöpft verbinden Sie das USB Kabel mit dem Gerät und einem USB-Netzteil an ein geeignetes Stromnetz. Überprüfen Sie, ob die Angaben auf dem Typenschild mit Ihrer Netzspannung übereinstimmen. Sichern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. (Ladezeit ca. 2h).

5. Reinigung:

Gerät mit einem trockenen Tuch abstauben. Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden!

6. Hinweise zum Umweltschutz:

 Batterien / Akkus und elektronische Altgeräte sind Rohstoffe und gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen an einer Sammelstelle für Batterien/Akkus und elektrische Geräte abgegeben werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus und elektrische Altgeräte sachgerecht zu entsorgen. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Batterien / Akkus und Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Im batterievertreibenden Handel, im Versandhauslager sowie Sammelstellen stehen kostenlos Batterie/Akku-Sammelbehälter bereit. Zur Entsorgung eines Altgerätes fragen Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle. Das nebenstehende Symbol weist auf die Verpflichtung der fachgerechten Entsorgung hin.

IMPORTANT! READ CAREFULLY BEFORE USE, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

GB

User manual

1. Scope of delivery:

1 x Pram light, 1 x micro-USB cable (power supply not included)

2. Technical data



- Dimensions: app. 7 x 2,5 x 3,5 cm
- max. tube circumference: approx. 8,5 cm
- Battery: Li-Ion, rechargeable, 3,7 V / 300 mAh
- Current strength: 250 mA
- Rated output: 1 W
- Bulb type: 1 LED (not interchangeable)
- USB type: Micro USB, length: 18 cm (USB mains adapter not included)
- Light colour: approx. 5000 K
- Protection category: IP44

3. General safety instructions:

Danger:

- Avoid bringing the battery and/or electrical connection contacts on the unit into contact with metal objects.

Warning:

- Check the unit for visible damage before each use. If you detect any damage, do not use the unit.
- Do not use the device near water or in humid areas.
- Avoid extreme heat and direct sunlight.
- Do not subject the device to physical shocks.
- Repairs to the unit may only be carried out by a specialist.

Caution:

- This product does not comply with German road traffic regulations and is not approved according to the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO).
- Please use the article only for its intended purpose.
- This product is not a toy! Never allow children to play with the unit – possible risk of throat injury.
- Use the device exclusively at home for its intended purpose. This device is not intended for commercial use.
- The bulb in this lamp is not replaceable; when the bulb has reached the end of its life, the entire lamp needs to be replaced.
- Remove all packaging material before use.


4. Before first use

Secure the pram light with the silicone strap. Press the button 1 x for a very bright light, 2 x for a medium bright light, 3 x for the flashing light and 4 x to switch off. If the battery needs charging, connect the USB cable to the device and a USB power supply to a suitable power connection. Check whether the information on the rating plate corresponds to your mains voltage. Keep the device out of the reach of children. (charging time approx. 2 hrs).

5. Cleaning:

Remove dust from the unit with a dry cloth. Do not submerge the unit in water or other liquid!

6. Environmental protection:

 Batteries and waste electronic equipment consist of raw materials and should be disposed of at a collection point for recycling batteries and electronic equipment and not with household waste. Consumers are legally obliged to dispose of batteries and waste electronic equipment properly. Reuse, material recycling, and other forms of recycling batteries and old equipment make an important contribution to protecting our environment. Battery collection containers are available free of charge in stores that sell batteries, from mail-order warehouses and at municipal collection points. For the disposal of waste equipment, please ask your local authority for the appropriate disposal point. The adjacent symbol indicates the obligation to proper disposal.

IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION, CONSERVER POUR UNE LECTURE ULTÉRIEURE.

FR

Mode d'emploi

1. Contenu de la livraison :

1 x Lampes pour poussette bébé, 1x câble micro-USB (adaptateur d'alimentation non inclus)

2. Caractéristiques techniques :



- Dimensions : env. 7 x 2,5 x 3,5 cm,
- Circonférence max. du tube : env. 8,5 cm
- Batterie : Li-Ion, rechargeable, 3,7 V / 300 mAh
- Intensité du courant : 250 mA
- Puissance nominale : 1 W
- Type de lumière : 1 LED (pas interchangeable)
- Type USB : Micro USB, longueur : 18 cm (adaptateur USB non compris dans la livraison)
- Couleur de la lumière : env. 5000 K
- Indice de protection : IP44

3. Consignes générales de sécurité :

Danger :

- Évitez de mettre les piles ou les contacts de connexion électrique de l'appareil en contact avec des objets métalliques.

Avertissement :

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que l'appareil n'a pas de défaut apparent. Si vous constatez un défaut, cet appareil ne doit pas être utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau ou dans des endroits très humides.
- Évitez l'exposition à la chaleur extrême ou aux rayons du soleil.
- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs mécaniques.
- Les réparations de l'appareil ne doivent être entreprises que par un spécialiste.

Attention :

- Ce produit ne satisfait pas aux règles du code de la route allemand et n'est par conséquent pas homologué selon le Code de la Route allemand (StVZO).
- Veuillez n'utiliser cet article que pour l'usage auquel il est destiné.
- Cet article n'est pas un jouet ! Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – risque de blessure de la paroi pharyngée.
- Cet appareil est réservé à l'usage privé conforme à l'utilisation prévue. Cet appareil n'est pas destiné à des fins professionnelles.
- La source de lumière de cette lampe ne peut être remplacée ; lorsque la source de lumière est en fin de vie, il faut remplacer toute la lampe.
- Enlevez tout emballage avant l'utilisation.


4. Mise en service :

Fixez la lampe de la poussette à l'aide de la courroie en silicone. Appuyez sur le bouton 1x pour une lumière très vive, 2x pour une lumière moyennement vive, 3x pour un éclairage clignotant et 4x pour éteindre. Si la batterie est déchargée, connectez le câble USB à l'appareil et le bloc d'alimentation USB à un réseau électrique approprié. Vérifiez que les données sur la plaque signalétique correspondent à votre tension. Conservez l'appareil hors de portée des enfants. (temps de charge env. 2h).

5. Nettoyage :

Essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau ou dans tout autre liquide !

6. Informations sur la protection de l'environnement :

 Les piles/batteries sont fabriquées avec des matières premières et ne vont pas dans les ordures ménagères. Elles doivent néanmoins être récoltées dans un centre de collecte destiné au recyclage des piles/batteries et appareils électriques. Selon la loi, les consommateurs sont tenus de trier correctement leurs piles/batteries et anciens appareils électriques. Grâce à la réutilisation, à l'exploitation des matières premières ou à d'autres formes d'usage de piles/batteries et d'anciens appareils électriques, vous contribuez grandement à la protection de l'environnement. Les conteneurs de piles/batteries sont disponibles gratuitement dans les magasins de distribution de piles, les entrepôts de vente par correspondance ainsi que les centres de collecte municipaux. Pour savoir où trier vos anciens appareils, renseignez-vous sur le centre de tri existant dans votre commune auprès des autorités locales. Le symbole ci-contre indique l'obligation de trier correctement ses déchets.

